



- 1 Fissare un profilo a U del Box doccia a Muro
- 2 Fissare un profilo a U della parete Fissa a Muro
- 3 Assemblare e Fissare metà Box (1 pannello fisso + 1 Scorrevole)
- 4 Predisporre l'altra metà box inserendo il profilo a U rimasto (senza fissarlo)
- 5 Appoggiare alla fascia a U del box (quella non fissata al punto 4) , la fascia a U rimanente della parete fissa e dal suo interno unire i due profili con le viti 3,9x9,5 che trovate nella confezione (come da disegno)
Una vite fissarla nella parte alta del profilo e una della parte bassa
Coprire le viti con i cappucci in plastica .
A questo punto completate la Parete fissa